nordlux

フランクフルトガーデン
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス フランクフルトガーデンをお買上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。

組立方法



【付属品　13W電球型蛍光灯　EFD15EL/13】

※　取付を行う前にブレーカーを必ず落としてください。

(1)～(2)　本体下部からコネクター部を引き抜き、
プラスドライバーを使用してコネクター部を開けてください。

(3)　配線を行いコネクター部を本体内部に押し込んでください。

設置位置を決定し、付属のビス、フィッシャーを使用して床に設置してください。

(5)　本体上部を手で回して外し、電球をはめ込んでまた取り付けてください。

＊電線接続位置・・・降雨時予想される水位よりも高い位置で接続してください。
＊下地コンクリートについて・・・筒状の場合、十分な強度を保ってください。

保証期間

〇保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100